







IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.





AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.



IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.



ANTI-TOPPLE WARNING !


Overtured furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.



For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.

Do not use an electric screwdriver, and do not use too much force when installing, because the board is easy to break.




WAŻNE INFORMACJE

Przed rozpoczęciem montażu i/lub użytkowania produktu należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania.





UNIKNIJ ZARYSOWAŃ!

Aby uniknąć zarysowań, meble te należy montować na miękkiej powierzchni, np. na dywanie.



ZRÓB TO SZYBCIEJ!

Spróbuj znaleźć partnera, który pomoże Ci w instalacji, co przyspieszy jej przebieg i skróci czas.



OSTERZEŻENIE PRZED PRZEWROCENIEM

Przewrócone meble mogą spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia spowodowane zgnieceniem. Aby zapobiec przewróceniu się mebli, należy użyć mocowania ściennego, jeśli nie jest ono dołączone do tego produktu. Należy zakupić mocowanie ścienne pasujące do danej ściany. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty. Należy uważnie przeczytać i postępować zgodnie z każdą instrukcją


WAŻNE!

Ważne jest, aby każdy produkt, który jest montowany przy użyciu jakiegokolwiek rodzaju śruby, był ponownie dokręcany 2 tygodnie po montażu, a następnie raz na 3 miesiące, aby zapewnić stabilność przez cały okres użytkowania produktu.

W celu regularnej konserwacji i czyszczenia produktu, w przypadku ramy należy użyć szmatki zamoczonej w neutralnym detergencie, aby całkowicie ją wytrzeć, a następnie osuszyć czystą szmatką.



W przypadku materiałów szklanych należy przetrzeć szmatką zwilżoną wodnym środkiem do czyszczenia szkła, a następnie osuszyć suchą szmatką.

Nie należy używać wkrętarci elektrycznej ani używać zbyt dużej siły podczas montażu, ponieważ płyta łatwo ulega uszkodzeniu.





DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před zahájením montáže a/nebo používání produktu si přečtěte celý návod k obsluze. Návod k obsluze pečlivě dodržujte a uschovejte pro další použití.




VYHNĚTE SE POŠKOZENÍ!

Aby se zabránilo poškrábání, je třeba tento nábytek montovat na měkký podklad, např. na koberec.



UDĚLEJ TO RYCHLEJI!

Skuste najít partnera, který vám pomůže s instalací, což urychlí její průběh a zkrátí dobu.



VAROVÁNÍ PŘED PŘEVŘÁCENÍM

Převrácený nábytek může způsobit vážná nebo smrtelná zranění v důsledku přimáčknutí. Aby se zabránilo převrácení nábytku, použijte upevnění ke zdi, pokud není součástí tohoto výrobku. Zakupte upevnění ke zdi, které je vhodné pro danou zeď. V případě pochybností se poraďte s odborníkem. Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny.

DŮLEŽITÉ!



Je důležité, aby každý výrobek, který je montován pomocí jakéhokoli typu šroubu, byl znovu utažen 2 týdny po montáži a poté jednou za 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu životnosti výrobku.

Pro pravidelnou údržbu a čištění produktu použijte v případě rámu hadřík namočený v neutrálním čisticím prostředku, abyste jej zcela otřeli, a poté osušte čistým hadříkem.

V případě skleněných materiálů otřete hadříkem namočeným ve vodním čisticím prostředku na sklo a poté osušte suchým hadříkem.

Při montáži nepoužívejte elektrický šroubovák ani přílišnou sílu, protože deska se snadno poškodí.


ASSEMBLY INSTRUCTION




CRx2	DLx2	DRx2	Jx1	Kx1	Lx1	M1 M2 M3 M4 Mx2	Nx2	Ox2

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 1




STEP 2



STEP 3




STEP 4




ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 5




STEP 6



STEP 7




STEP 8




ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 9




Bx6
Cx6

STEP 10




Ax10

STEP 11



Ax12

STEP 12




They're 2 Sides of the Same Board

Cx2
Gx2


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 13




Bx6

STEP 14




Cx2
Gx2

STEP 15



Bx6


STEP 16



Bx10



ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 17




Hx2
Ex4

STEP 18




Qx6
Rx6

STEP 19



Jx1


STEP 20




M4x2
M1x2
Kx1
Lx1
Ex4

ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 21




STEP 22



STEP 23




STEP 24




ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP 25




STEP 26



STEP 27




STEP 28




ASSEMBLY INSTRUCTION


STEP29



STEP30



STEP31



STEP32

